



交流/直流
变频通用板

配件清单		
项目	数量	单位
通用内机板	1	块
内机温度传感器	2	根
内风机连接线	1	根
启动电容	1	个
温控器	1	个
通用外机板	1	块
四通阀连接线	1	根
排气温度传感器	1	根
压缩机连接线	1	根
说明书	1	张
膨胀阀套	1	包

江苏群达控制技术有限公司

地址：苏州市吴江经济技术开发区龙桥路888号
邮编：215200
网址：www.qunda.com

故障现象记录：

1、安装之前，请仔细阅读说明书。
2、拔码开关档位1，用于选择直流变频压缩机还是交流变频压缩机。档位1默认在数字端适用于直流变频压缩机，如果系统是交流变频压缩机，请将拔码开关档位1拨到O/N端。
3、如果开机，压缩机运行噪音比较明显，那么有可能U/V/W相序接反了，请调换其中两相再试。
4、请务必用导热硅脂将变频通用外机板的散热片的散热铝块上固定到原装空调的散热铝块上进行散热，否则会热保护。
5、安装之前，请用万用表的电阻档位检测压缩机的线圈是否正常，压缩机三个脚阻值如果不一样，表明压缩机有故障，这时请不要安装，以免损坏变频通用板。

注意事项：



交流/直流
变频通用板

QD-15BP-W
(1P/1.5P)

• 真变频，频率可调

- 强劲的制冷制热效果
- 交直流外风机通用
- 交直流压缩机通用
- 带辅助电加热
- 交直流内风机通用



QD-15BP-W
(1P/1.5P)



- 聘请用专业的安装人员安装；
- 安装之前，务必先通电测试，电解电容存有高压，注意安全；
- 如果空调不能正常运行，请对照说明书，检查故障代码；
- 拔掉电源插头后，需要等2分钟，让外机板大电解电容放电完毕，才能重新插上电源插头