

使用说明

说明：压缩机关闭后，需3分钟才能启动。
请注意控制板7805的温度，如果温度太高时请断电检查连接的是否准确。

《模式》选择键：选择工作方式，自动、制冷、抽湿、通风、制热。自动运行时，如果室温小于21度，进入制热；如果大于27度，进入制冷；设定温度为24度。

《风速》选择键：选择风速。抽湿状态下，室内风机恒为低速。自动风速：设定温度与室温差4度以上为中风，2~3度为中风，2度以下为低风。

温度设定键：设定范围16~30℃，自动运行或抽湿状态下，此键无效。

《定时》方式选择键：选择定时关机，定时开机，或取消定时。

《时间+、-》设定键：设定范围1~16小时。

《风向》选择键：选择摆叶摆动或停止。

《睡眠》控制键：控制睡眠开关，在睡眠模式，空调0小时后将自动关机。

《过冷/过热》键：经济运行时有效。按一次过冷或过热键，设定温度升高或下降1℃。

《电加热》键：控制制热时电加热开或关。

◎ 开关机控制键：选择开关机。

指示灯说明：
红灯亮：空调开；红灯灭：空调关。
黄灯亮：电加热开；黄灯灭：电加热关。
绿灯亮：压缩机启动；绿灯灭：压缩机停止。
黄灯闪烁：定时状态显示。

故障自诊断表：

RMT1室内传感器故障	电源灯以1秒频率闪烁
RMT2管温传感器故障	电源灯以2秒频率闪烁

方便使用，请将说明书剪下保存

电加热型挂壁机专用

QD-U03H+

电加热型挂壁机专用

五种模式控制

准确的自动风功能

双传感器

准确稳定的温度控制

彩色传感器插座，连接更易区分

自动智能化霜

睡眠控制

高、中、低三档风速控制

精准的定时功能

制热防冷风

定时开、关机控制

NO. W-C-00036

电加热型挂壁机专用

QD-U03H+

1 红外接收头 (IR) 的正前方不可有强光源。

2 步进电机输出插座 (SWING) 为 6 针插座，两侧为公共端 (12V)。连接时风向电机插头的公共端必须插入步进电机输出插座的一个公共端；如果电机的转动方向反了，则应该将风向电机插头的公共端插入步进电机输出插座的另一个公共端。

接线图详细描述了 QD-U03H+ 控制器的内部连接。它展示了如何连接电源（AC220V）、室内风机、室外风机、压缩机、以及各种传感器（室温、管温、温度）。图中还标出了各个接口的名称，如 SWING、RMT1、RMT2、TIN、TOUT、FUSE 等。

注意事项1: 若用户不使用变频空调，本产品内的压缩机应拆除，以免因短路造成安全隐患。

注意事项2: 请慎用有资格认证的专业技术人员安装。若机内必须通电测试，任何因错误安装所造成的损坏，一律不予保修。试时接收器应尽量避开强光源，以防干扰。

群达·通用型空调控制系统

江苏群达控制技术有限公司
地址：苏州市吴江区经济技术开发区龙桥路88号
邮编：215200
网址：www.qunda.com
全国免费技术咨询服务热线：400-8878-022

群达·通用型空调控制系统

专利产品 仿冒必究

回收标志、禁止焚烧标志、CE标志

群达·通用型空调控制系统

大功率电加热

精确温度控制

高品质生产工艺